



クイックスタートガイド

各部の名前



1 最初に使うときは

本機を最初に使うときには、電源ボタンを長押し（6 秒以上）します。




本機が起動し、ホーム画面が表示されます。

※通常の操作では、短く押して電源を ON/OFF します。

2 バッテリーを充電する

① AC アダプタにプラグコンバータを取り付け、② コネクタをミニ USB コネクタに接続します。③ プラグを家庭用電源コンセントに差し込みます。

※ バッテリーを最初に使用する場合、使用する前に 8 時間以上充電してください。



充電中は充電インジケータがオレンジ色に点灯し、充電が完了すると緑色の点灯に変わります。

▲警告 充電池について

- 温度が高い場所や直射日光が当たる場所などでバッテリーを充電しないでください。
- 充電の前に、バッテリーを完全に放電させる必要はありません。
- 製品を長期間使用しなくても、バッテリーは 2 週間に 1 度は充電してください。バッテリーの放電が進み過ぎると、充電性能に影響することがあります。


車載用キットを使用して取り付けます。

- ① 取り付け場所の油分などを取り除き、丸い接着板を貼り付けます。

▲注意

十分な接着力がでるのに 24 時間かかります。


- ② スタンドを吸着盤で取り付けます。



- ③ スタンドにホルダーを差し込みます。
④ ホルダーに本機を差し込み、内蔵の GPS アンテナが空を向くように角度を調節します。

▲注意

GPS が最初に現在地を測位するのに数分かかることがあります。




カーチャージャーのコネクタをミニ USB コネクタに接続し、プラグを車の電源ソケット (12V) に差し込みます。

▲警告

必ずエンジンを始動させてから、カーチャージャーを接続してください。

車の電源ソケットへ



充電中は充電インジケータが点灯します。

▲警告 設置場所について

- 本機は運転の妨げにならない適切な場所に設置してください。
- 窓に設置することは視界の妨げになり、危険ですのでおやめください。

基本の使いかた


電源の ON/OFF

電源ボタンを押し、電源を ON/OFF します。



ホーム画面

ホーム画面から使用するアプリケーションを選択します。




ホーム画面には 4 つのアプリケーションメニューがあります。

- ① ナビゲーション
ナビゲーションが起動します。
- ② オーディオ
MP3 など音楽データの編集や再生をします。
- ③ ピクチャー
画像の保存や表示などに使用します。
- ④ セッティング
各種の設定を行います。

スタイラスペン

メニューの選択や文字の入力など画面操作は、スタイラスペンによって行います。



以下の使いかたができます。

タップ 画面を軽くたたいてメニューの選択・決定などをします。

ドラッグ 画面に触れたまま、上下左右または斜めに移動させます。

タップアンドホールド 動作が完了するまでまたはメニューや結果が表示されるまで、画面に触れ続けます。


5 ナビゲーションの使いかた

ナビゲーションメニュー画面を表示させる

「現在地画面」の「メニュー」をタップする。



ナビゲーションメニュー画面






場所（行き先）を探す

ナビゲーションメニューから検索アイコンをタップする。



住所から探す

住所で行き先を探します。番地まで入力して探すことができます。






名称から探す

宿泊施設やレジャー施設などを名称で探すことができます。



ジャンルから探す


ジャンルリストから各種施設を探すことができます。



※行き先の探しかたのメニューには、この他「電話番号」、「周辺検索」、「登録地」、「検索履歴」があります。

ルートを探索する


「ここに行く」をタップする。



行き先までのルートを探索し、「ルート確認画面」が表示されます。

ルート誘導を開始する

「誘導開始」をタップする。






「ルート誘導画面」が表示され、ルート誘導を開始します。

6 その他のアプリケーションについて

オーディオ

ピクチャー



セッティング




詳しい操作説明やその他情報などについては、付属のDVD-ROMに収録されています取扱説明書（ナビゲーション編）をご覧ください。

車載用スタンド取り付け説明

車載用スタンド部に取り付けた装置が運転者の視界をさえぎらない事、またエアバッグや安全装置の作動の邪魔にならない事を確認してください。



下図の様に吸盤の保持力を保つために、少なくとも一ヶ月に一度は吸盤部分を取り外し、再び取り付けてください。



561816410001R00